

88/90 Productsの 時計 について

88/90 Products製作の時計は、基本的には古いパーツを組み合わせて作っております。
お取り扱いには十分ご注意下さい。

※ムーブメントは、単三電池使用の新しいモノです。安心してご使用下さい。

■針には十分ご注意下さい。

時計の針は、非常に繊細ですので、ちょっとした力が加わるだけで、簡単に曲がってしまいます。
前面にガラスカバーがない、文字盤や針が露出しているタイプの時計は
針に手や物が当たらない様、ご注意下さい。

■ムーブメントについて

88/90 Productsの時計は、ステップ式のムーブメントを採用しております。
1秒ごとに、秒針と機械の中のパーツが動く音がします。

設置する場所や壁の状態によって、音の響き方が違って聞こえたり
時間と共に、駆動音の大きさが変化する事がございますが、故障ではありません。

■付属の電池について

付属の電池は動作確認用の為、直ぐに使えなくなる場合もございます。
その際は市販のアルカリ電池に入れ替えてお使い下さい。

※電池の着脱の際は、必ず 黒い機械部分を手で持って行って下さい。

■時間の調整方法

時刻を調整する時は、必ず、ムーブメント裏面のダイヤルで行なって下さい。
秒針が12時を指している状態で機械を作動させずに操作するのがお勧めです。

※秒針が12時を指していない場合は、一旦時計を作動させ
秒針が12時を指した時点で電池を抜き、時刻を合わせる様にして下さい。



■設置方法について

裏面のムーブメント部分に取り付け金具が付いている時計は
壁に刺したピンに取り付け金具を引っ掛けるようにして設置して下さい。

取り付け金具やワイヤーなどが付いていない時計は
本体裏面の出っ張り部分を壁に刺したピンに乗せる様に引っ掛けて設置して下さい。
振動などの影響で落下の心配がある場合は、必要に応じて金具などを取り付けてご使用下さい。

※壁に取り付けるピンや釘などは、壁の状況に合わせてご用意下さい。
時計を設置する前に、壁に刺したピンが抜けない状態になっているか十分ご確認下さい。

操作方法、その他、何かご不明な点等ございましたら、88/90 Productsまでお気軽にお問合せ下さい。
※お問い合わせの際に必要となりますので、本体裏面に貼付している型番シールは外さないで下さい。

88/90 Products (ハチハチキュウレイブロダクツ)

http://www.88-90.net

mail : 88-90@88-90.net

tel : 090-3928-6506

※メールでのお問い合わせの際は、件名欄に「購入した時計について」と入れて頂き
本体裏面に型番 (例 ; C-001) の記載がある場合は、その型番をお知らせ下さい。